

Bohrlochhöhen für Schraubhaken und Abflußhöhe
Boorgaathoogtes voor schroefhaak en afvoerhoogtes

Drilling points for screw hooks and dimensions for drain
Hauteur d'alsages pour crochet à vis et hauteur des tuyaux d'évacuation




Achtung: Die Montage muß durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- Und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung

Let op: De montage moet door vakkundige personen worden uitgevoerd. De ondergrond voor bevestiging moet voor de montage worden gecontroleerd. Kies voor geschikt montagemateriaal. Een onjuiste montage kan het meubel beschadigen of het functioneren blijvend belemmeren. Voor materiële schade of persoonlijk letsel zijn wij in geval van een onjuiste montage niet aansprakelijk

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

Attention: Le montage doit être effectué par des personnes compétentes. Il convient de vérifier la surface pour la fixation murale avant le montage. Veuillez choisir le bon matériel pour la fixation. Les montages défectueux peuvent endommager le meuble ou en affecter sa fonction de manière durable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou aux biens en cas de montage non conforme.



CITYR60 / MWCITR6
 CITY90 / MWCITR9
 CITY120 / MWCITR12


1. Entfetten
 Ontvetten
 Clean thoroughly
 Dégraisser

2.


3.

! LED



Optimaler Bereich für Elektroanschluss
 Optimaal bereik voor elektrische aansluiting
 Optimal area for electrical connection
 Zone optimale pour le raccordement électrique





Schubkasten-Montage / Drawer assembly / Montaggio di cassetto / Montage de tiroir



Schubkasten-DEMONTAGE / Drawer removal / Smontaggio di cassetto / Demontage de tiroir



Verstellung, Adjustment, Regolazione, Réglage



Montage der Nova Pro Seitenreling Installing the Nova Pro side railing Montage sur Nova Pro: Bandeaux latéraux

Montieren der Reling:
Rückwand- und Fronthalter nach vorgegebener Montagezeichnung befestigen.
Reling in den Rückwand- und Fronthalter einrasten. Anschließend die Abdeckhülsen nach vorne schieben.

Neigungsfrontverstellung:
Neigungsverstellung der Front durch drehen der Schraube 1 mit einem Pozidrive Nr.2

To install the railing:
Fasten back and front railing clips as shown on the assembly drawing. Snap the railing into the back and front railing clips. To complete, slide the cover caps forward.

To adjust the tilt of the front panel:
Adjust the tilt by turning screw 1 with a Pozidrive No.2

Réglage d'inclinaison de la façade:
Dévisser ou revisser la vis 1 avec un tournevis Pozidrive Nr.2.

