

Vidar

Wandbündige Türen

Flexibel anpassbar – für jeden Raum die perfekte Lösung.



Vidar

Wandbündige Türen

Vidar vereint Design und Funktion, moderne Eleganz und hohe Flexibilität und das alles in einem praktischen Set, das sowohl für Mauerwerk als auch für Trockenbau geeignet ist.

Was macht wandbündige Türen so besonders?

Bündige Türen wie **Vidar** sind die perfekte Lösung, wenn man Wert auf ein minimalistisches und modernes Raumdesign legt. Das Besondere: Die Tür fügt sich nahtlos in die Wand ein, sodass der Rahmen unsichtbar wird. Kein störender Übergang, keine sichtbaren Kanten – einfach eine glatte Oberfläche, die den Raum optisch vergrössert und für ein harmonisches Gesamtbild sorgt.

Die bündige Optik trägt dazu bei, dass die Tür weniger anfällig für Schmutz und Staub ist, da es keine hervorspringenden Kanten oder Ränder gibt. **Vidar** ist also die ideale Tür für alle, die auf eine saubere und aufgeräumte Optik in ihrem Zuhause Wert legen.

Die Vorteile von flächenbündigen Türen im Überblick:


- › **Nahtlose Integration:** Die Tür schliesst bündig mit der Wand ab, wodurch ein moderner, minimalistischer Look entsteht.
- › **Stumpf einschlagend:** Diese Bauweise sorgt für klare, ununterbrochene Linien, die besonders in modernen Interieurs zur Geltung kommen.
- › **Rahmenlose Optik:** Dank der unsichtbaren Zarge wirkt die Tür, als wäre sie Teil der Wand – perfekt für ein elegantes, zurückhaltendes Design.



Die perfekte Türlösung für Mauerwerk und Trockenbau

Egal, ob Trockenbau oder Mauerwerk: Das Set enthält alles, was für eine schnelle und einfache Montage benötigt wird. Besonders praktisch: ein System, egal ob Trockenbau oder Mauerwerk. Dies spart nicht nur Zeit und Aufwand, sondern auch Kosten.

Das Set kann zusätzlich auch für Holzständerwerke oder Porenbeton (bspw. Ytong) genutzt werden. Wichtig ist lediglich, dass auf eine Wandstärke von mindestens 100 mm geachtet wird.



Mauerwerk



Trockenbau

Technische Features im Detail:

- › **Flexibel einsetzbar:** Die Kombination aus Mauerwerk und Trockenbau in einem Set macht **Vidar** zur idealen Lösung für jede Bauweise.
- › **Verdeckt liegende Scharniere:** Die Scharniere sind nicht nur unsichtbar, sondern sorgen auch für ein reibungsloses Öffnen und Schliessen der Tür.
- › **Magnetfallschloss:** Für ein geräuscharmes Schliessen – ideal für Wohnräume, in denen Ruhe und Komfort im Vordergrund stehen.

Vidar

Wandbündige Türen



Flexibel anpassbar – Für jeden Raum die perfekte Lösung

Nicht jeder Raum ist gleich, deshalb bieten wir zahlreiche Möglichkeiten, **Vidar** individuell anzupassen. Ob besonders hohe Türen für ein modernes Loft oder breite Türen für barrierefreies Wohnen – **Vidar** passt sich den Anforderungen an.

- › **Raumhohe Türen:** Perfekt für hohe Decken und grosszügige Raumgestaltungen.
- › **Breite Türen:** Ideal für offene Wohnkonzepte und Barrierefreiheit.
- › **Vielfältige Dekore:** grosse Auswahl an Oberflächen – von klassischen Lackierungen bis hin zu modernen Holzönen oder als sogenannte Tapetentür, vorgründert zum individuellen Bearbeiten, z. B. Tapezieren

Zusammengefasst – warum Vidar von Pertura?

- › **Zeitloses Design:** Wandbündige Zimmertüren sind die perfekte Wahl für ein modernes, minimalistisches Raumkonzept.
- › **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Egal ob Neubau, Umbau oder Renovierung – Vidar passt sich flexibel an die jeweiligen Anforderungen an.
- › **Hochwertige Materialien:** Robuste und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- › **Einfache Pflege:** Die glatten Oberflächen lassen sich leicht reinigen, was Vidar besonders alltagstauglich macht.
- › **Moderne Zimmertüren:** Für alle, die klare Linien und einen minimalistischen Stil lieben.
- › **Versteckte Türen:** Die rahmenlose Bauweise sorgt dafür, dass die Tür fast unsichtbar wird.
- › **Zargenlose Optik:** Keine störenden Kanten oder Übergänge – perfekt für ein harmonisches Raumgefühl.

Vidar

Wandbündige Türen

Einfache Montage – Auch für DIY-Projekte geeignet

Vidar ist so konzipiert, dass die Tür selbst eingebaut werden kann. Dank der im Set enthaltenen Montagehilfen gelingt der Einbau präzise und in kürzester Zeit.

Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und den durchdachten Montagematerialien gelingt der Einbau sicher.

Tech Sheet – Alle technischen Daten auf einen Blick

Technische Spezifikationen	Details
Türentyp	Wandbündig, rahmenlos, flächenbündig ohne sichtbare Zarge oder als sogenannte Tapentür, vorgründiert zum individuellen Bearbeiten, z. B. Tapezieren
Anwendung	Innentür, Zimmertür
Wandkompatibilität	Geeignet ab 100 mm Wandstärke für Trockenbau (Gipskarton), Mauerwerk, Holzständerwerk und Porenbeton (Ytong)
Maximale Rohbauöffnung	Bis zu 1100 mm Breite x 2700 mm Höhe, Massanfertigungen und raumhohe Varianten möglich
Türblattstärke	40 mm
Türblattaufbau	Röhrenspaneinlage mit Verstärkungen
Öffnungsvarianten	DIN links, DIN rechts bzw. reverse öffnend
Scharniere	Verdeckt liegend, zwei Scharniere bis 2235 mm Höhe, ab 2236 mm Höhe drei Scharniere
Scharniere	Magnetfallenschloss für geräuscharmes Schliessen
Schlossvarianten	Unverschiessbar (UV), Sanitär-Riegel (WC), Buntbart (BB), Profilzylinder (PZ)
Griffvarianten	Kombinierbar mit allen gängigen Türgriffen (Türgriff ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Türblattdekore	Weisslack, CPL-Oberflächen, Vorgründiert zum Tapezieren
Lieferumfang	Wandbündige Zarge, verdeckt liegende Bänder, Magnetfallenschloss, Schliessblech, Montagehilfe, Türblatt inkl. aller Bohrungen
Pflege	Leicht zu reinigen, pflegeleicht

Vidar

Wandbündige Türen

Mit diesen Tipps gelingt das korrekte Messen garantiert.

1
Breite des Lochs in der Wand messen

A Breite der Maueröffnung

Messen Sie die Breite der Maueröffnung im Rohbau an mindestens drei verschiedenen Stellen und übernehmen den kleinsten Wert.

2
Höhe des Lochs in der Wand messen

B Höhe der Maueröffnung

Messen Sie die Höhe der Maueröffnung im Rohbau ab Oberkante des Fertigfussbodens an verschiedenen Stellen und übernehmen Sie den kleinsten Wert. Ziehen Sie ggf. noch nicht vorhandene Fussbodenbeläge von der Höhe ab.

3
Wandstärke messen

Messen Sie die Wandstärke an verschiedenen Stellen und nehmen Sie den grössten Wert. Rechnen Sie ggf. noch nicht vorhandene Wandbeläge wie Fliesen zu der gemessenen Wandstärke hinzu.

4
Systemgrösse berechnen

A Breite der Maueröffnung – **9 mm**
= Systembreite

B (Höhe der Maueröffnung) – **2 mm**
= Systemhöhe

5
Türblattmasse berechnen

Maximale Türblattbreite: 1100mm
Maximale Türblatthöhe: 2700 mm

A Breite der Maueröffnung – **86 mm**
= Türblattbreite

Version mit Sturz:
B Höhe der Maueröffnung – **58 mm**
= Türblatthöhe

6
Öffnungsrichtung festlegen

DIN Links
Die Bänder sind auf der Seite, auf der die Tür durch Ziehen geöffnet wird, links angeschlagen.


DIN Rechts
Die Bänder sind auf der Seite, auf der die Tür durch Ziehen geöffnet wird, rechts angeschlagen.

Beachten Sie, dass bei einer nach innen öffnenden Tür (reverse) ein gefälztes Türblatt genutzt wird. Bei einer nach aussen öffnenden Tür ist das Türblatt stumpf.

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Trockenbauwände reverse



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2001	2126	2251	2376	2501
Türblattmass	674	799	924	1049	1952	2077	2202	2327	2452
Lichtes Durchgangsmass	650	775	900	1025	1947	2072	2197	2322	2447

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 9
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 58
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 110	Maueröffnungsmass – 63

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Trockenbauwände raumhoch reverse



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2008	2133	2258	2383	2508
Türblattmass	674	799	924	1049	2000	2125	2250	2375	2500
Lichtes Durchgangsmass	650	775	900	1025	2010	2135	2260	2385	2510

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 2
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 10
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 110	Maueröffnungsmass

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Trockenbauwände (nach aussen öffnend)



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2001	2126	2251	2376	2501
Türblattmass	674	799	924	1049	1952	2077	2202	2327	2452
Lichtes Durchgangsmass	658	783	908	1033	1951	2076	2001	2326	2451

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 9
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 58
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 102	Maueröffnungsmass – 59

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Trockenbauwände raumhoch (nach aussen öffnend)



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2008	2133	2258	2383	2508
Türblattmass	674	799	924	1049	2000	2125	2250	2375	2500
Lichtes Durchgangsmass	658	783	908	1033	2010	2135	2260	2385	2510

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 2
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 10
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 102	Maueröffnungsmass

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Mauerwerk reverse



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2001	2126	2251	2376	2501
Türblattmass	674	799	924	1049	1952	2077	2202	2327	2452
Lichtes Durchgangsmass	650	775	900	1025	1947	2072	2197	2322	2447

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden
(für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 9
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 58
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 110	Maueröffnungsmass – 63

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Mauerwerk raumhoch reverse



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2008	2133	2258	2383	2508
Türblattmass	674	799	924	1049	2000	2125	2250	2375	2500
Lichtes Durchgangsmass	650	775	900	1025	2010	2135	2260	2385	2510

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden
(für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 2
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 10
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 110	Maueröffnungsmass

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Mauerwerk (nach aussen öffnend)



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2001	2126	2251	2376	2501
Türblattmass	674	799	924	1049	1952	2077	2202	2327	2452
Lichtes Durchgangsmass	658	783	908	1033	1951	2076	2001	2326	2451

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden
(für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).


	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 9
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 58
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 102	Maueröffnungsmass – 59

Alle Masse in mm

Vidar

Wandbündige Türen

Einbaumasse für Mauerwerk raumhoch (nach aussen öffnend)



MASSTABELLE

	Breiten				Höhen				
Maueröffnungsmass	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaussenmass	758	883	1008	1133	2008	2133	2258	2383	2508
Türblattmass	674	799	924	1049	2000	2125	2250	2375	2500
Lichtes Durchgangsmass	658	783	908	1033	2010	2135	2260	2385	2510

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement VIDAR kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden
(für max. Türblattaussenmass B 1100 x H 2700 mm).

	Breite	Höhe
Zargenaussenmass	Maueröffnungsmass – 2	Maueröffnungsmass – 2
Türblattmass	Maueröffnungsmass – 86	Maueröffnungsmass – 10
Lichtes Durchgangsmass	Maueröffnungsmass – 102	Maueröffnungsmass

Alle Masse in mm

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Impressum

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee

Beim Druck dieses Katalogs wurden alle Farben und Darstellungsformen sorgfältig auf die Produkte abgestimmt. Dennoch ist es nicht auszuschliessen, dass Farben vom Originalprodukt abweichen.

www.pertura.ch

Stand/as of 10/25 DCH