



## NÁVOD K MONTÁŽI SETU DŘEVĚNÝCH MADEL



### Konzoly madla s vnitřním závitem M 8

- Určit umístění (výška madla cca 900-1000 mm).
- Vyvrtat díry Ø 10 mm.
- **Hloubka vyvrtaného otvoru nejméně 75 mm.** Otvor musí být hlubší než délka hmoždinky, protože kombišroub při zašroubování přesahuje hmoždinku a proniká hlouběji do otvoru.
- Vyvrtaný otvor vyfoukat
- Zarazit hmoždinku
- Po zaražení hmoždinky zašroubovat kombišroub pomocí Torx T25.
- Přišroubovat konzolu madla.



Všechna madla jsou ponechána přírodní a mohou být podle chuti a způsobu použití opatřena koncovou úpravou. Průběžná montážní drážka (15/5 mm široká) umožňuje snadnou montáž. Oboustranné vrtání umožňuje nekonečné spojení dodávanými dřevěnými količky. Dřevo je přírodní produkt, mohou být nepatrné nerovnosti na přechodech, zejména na koncových čepečkách, možná drsná místa zbruste prosím brusným papírem. Madla můžete libovolně zkracovat. Před připevněním konzoly k madlu prosím předvrtajte vrtákem 3 mm, abyste zabránili protažení upevňovacího šroubu.


Vámi zakoupený set madla může být kombinován s obvyklým příslušenstvím madel dieda, např. při spojení přes roh.



Rohová spojka madel  
253317, 253318



## MONTAGEANLEITUNG HANDLAUFSET HOLZ



### Handlaufkonsolen mit Innengewinde M 8

- Positionierung festlegen (Handlaufhöhe ca. 900 bis 1.000 mm).
- Loch mit Ø 10 mm bohren.
- **Bohrlochtiefe mindestens 75 mm.** Das Bohrloch muss tiefer sein als der Dübel lang ist, da die Stockschraube beim Eindrehen den Dübel durchstoßen und tiefer in die Wand eindringen muss.
- Bohrloch ausblasen
- Dübel einschlagen
- Nach dem Einschlagen des Dübels die Stockschraube bitte mittels eines Torx T25-Bits eindrehen.
- Handlaufkonsole aufschrauben.



Alle Handläufe sind naturbelassen und können ganz nach Geschmack und Einsatzzweck endbehandelt werden. Eine durchgehende Montagegut (15/5 mm breit) sorgt für eine einfache Montage. Eine beidseitige Bohrung ermöglicht eine endlose Verbindung mittels beigefügter Holzdübel. Holz ist ein Naturprodukt, geringe Unebenheiten an den Übergängen insbesondere zu den Endkappen und mögliche raue Stellen bitte mit Schleifpapier nachschleifen. Sie können die Handläufe auch beliebig kürzen. Vor der Befestigung der Konsole am Holzhandlauf bohren Sie bitte mit einem 3 mm-Bohrer vor, um ein Abdrehen der Befestigungsschraube zu vermeiden.


Das von Ihnen erworbene Handlaufset kann mit dem übrigen dieda-Handlaufzubehör kombiniert werden, z. B. bei einer Verbindung über Eck.



Eckverbindung Holzhandlauf  
253317, 253318



## INSTRUCTION DE MONTAGE KIT DE MAIN-COURANTE EN BOIS



### Consoles de main-courante avec taraudage M8

- Déterminer la position (hauteur main-courante à peu près 900 à 1000 mm).
- Percer un trou de Ø 10 mm.
- **Profondeur de trou minimum 75 mm.**  
La profondeur doit être supérieure à la longueur de la cheville, car la vis à double filetage doit traverser la cheville lors du serrage et pénétrer plus profondément dans le mur.
- Nettoyer le trou de perçage
- Insérer la cheville
- Après avoir positionné la cheville visser la vis à double filetage à l'aide d'un embout de visseuse Torx (T-25).
- Visser la console pour main-courante.


Toutes les mains-courantes sont en bois brut et peuvent avoir un traitement final en fonction de vos goûts et de l'utilisation. Une gorge de montage continue (15/5 mm de large) facilite le montage. Un perçage des deux côtés permet de réaliser un raccordement en continu au moyen des chevilles fournies. Le bois est un produit naturel. Les faibles irrégularités peuvent être poncées à l'aide de papier de verre. En particulier en bout de main-courante. Vous pouvez raccourcir les mains-courantes à volonté. Votre main-courante peut être combinée avec la gamme d'accessoires dieda. Par ex. raccord à angles.



Le raccord à angle pour main-courante en bois  
253317, 253318



## ISTRUZIONE DI MONTAGGIO SET CORRIMANO IN LEGNO



### Mensole corrimano con filetto interno M 8

- Determinare il posizionamento (altezza del corrimano ca. 900 a 1.000 mm).
- Effettuare il foro con Ø 10 mm.
- **La profondità del foro deve essere di almeno 75 mm.** Il foro deve essere più profondo della lunghezza del tassello, dato che la vite a doppia filettatura deve sfondare il tassello ed entrare di più nella parete.
- Aspirare il foro
- Infilare il tassello
- Dopo aver infilato il tassello avvitare per favore la vite a doppia filettatura tramite una testa Torx T25.
- Avvitare la mensola del corrimano.

Tutti i corrimani sono allo stato naturale e possono essere rifiniti a seconda del gusto e dell'impiego. Un incavo di guida continuato (15/5 mm largo) facilita il montaggio. Una foratura su entrambi i lati permette un collegamento illimitato grazie ai tasselli in legno aggiunti. Il legno è un prodotto naturale, affilare per favore con un poco di carta vetrata piccole disuguaglianze ai passaggi soprattutto verso le calotte terminali o possibili parti ruvide. È anche possibile corciare i corrimani a volontà. Prima di avvitare la mensola al corrimano in legno praticare un foro con una punta di 3 mm per evitare una tornitura della vite di fissaggio.

È possibile combinare il set corrimano acquistato con gli altri accessori per corrimani dieda, per esempio con un collegamento ad angolo.



Collegamento ad angolo corrimano in legno  
253317, 253318





## NÁVOD K MONTÁŽI SETU DREVENÝCH MADEL



### Konzoly madla s vnútorným závitom M8

- Určiť umiestnenie (výška madla cca 900-1000 mm).
- Vyvŕtať diery Ø 10 mm.
- **Hĺbka vyvŕtaného otvoru najmenej 75 mm.** Otvor musí byť hlbšie ako dĺžka hmoždinky, pretože kombi skrutka pri zaskrutkovaní presahuje hmoždinku a preniká hlbšie do otvoru.
- Vyvŕtaný otvor vyfúkať
- Zaraziť hmoždinku
- Po zarazení hmoždinky zaskrutkovať kombi skrutku pomocou Torx T25.
- Priskrutkovať konzolu madlá.

Všetky madlá sú ponechané prírodné a môžu byť podľa chuti a spôsobu použitia opatrená koncovou úpravou. Priebežná montážna drážka (15/5 mm široká) umožňuje jednoduchosť montáže. Obojstranné vŕtanie umožňuje nekonečné spojenie vďaka dodávaným dreveným kolíkom. Drevo je prírodný produkt, môžu byť nepatrné nerovnosti na prechodoch, najmä na koncových čiapkách, drsné miesta obrúste prosím brúsnym papierom. Madlá môžete ľubovoľne skracovať. Pred pripavením konzoly k madlu prosím predvŕtajte vŕtákom 3 mm, aby ste zabránili pretáčaniu upevňovacej skrutky.


Vami zakúpený set madiel môže byť kombinovaný s obvyklým príslušenstvom madiel Dieda, napr. pri spojení cez roh.



Rohová spojka madiel  
253317, 253318



## NAVODILO ZA NAMESTITEV SETA LESENIH OPRIJEMNIH DROGOV



### Oprijemni drog z notranjim navojem M8

- Določite položaj (višina oprijemnega droga ca. 900 do 1000 mm).
- Izvrtajte luknjo s Ø 10 mm.
- **Globina vrtnine najmanj 75 mm.** Vrtina mora biti globlja od dolžine vložka, saj stojni vijak med privijanjem prebode vložek in prodre globlje v steno.
- Izpihajte vrtno
- Vstavite vložek
- Ko v vrtno vstavite vložek, privijte stojni vijak s ključem Torx T25.
- Privijte oprijemni drog.

Vsi oprijemni drogovci so naravní in se lahko dokončajo glede na okus in namen. Neprekinjeni montažni utor (15/5 mm širok) zagotavlja enostavno namestitev. Dvostranska vrtna omogoča neskončno povezavo s pomočjo lesenih klinov. Les je naraven izdelek, zato vas prosimo, da majhne neravnine na prehodih, zlasti na zaključnih pokrovi, in morebitne izbokline pobrusite z brusnim papirjem. Po potrebi lahko oprijemne drogovce tudi skrajšate. Pred pritrditvijo konzole na lesen oprijemni drog najprej izvrtajte luknjo s 3mm svedom, da preprečite sukanje pritrdilnega vijaka.

Vaš novi set za oprijemni drog je mogoče kombinirati s preostalimi dodatki za oprijemne drogovce dieda, npr. za kotni spoj.



Kotni spoj za leseni oprijemni drog  
253317, 253318