

**Iskra, d.o.o.**

Stegne 21  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenija



## Fehlerstromschutzschalter (RCCB) Serie AFI

www.iskra.eu

Anweisungen, Maßzeichnungen, Sicherheitshinweise


### Warnhinweise:

1. Das Produkt darf nicht in einer staubigen Umgebung installiert werden.
2. Anschlussklemmen: Anzugsdrehmoment 2 Nm.
3. Eine zusätzliche Wartung ist nicht erforderlich.
4. Voraussetzungen für das ordnungsgemäße Funktionieren des Fehlerstromschutzschalters:
  - Der Phasenleiter und der Neutraleiter müssen durch den Fehlerstromschutzschalter geführt werden.
  - Der Neutraleiter muss, genau wie der Phasenleiter, hinter dem Schalter isoliert werden, da es sonst zu unbeabsichtigten oder fehlerhaften Auslösungen kommen kann.
  - Die Erdungswiderstände dürfen die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreiten.



### Abmessungen

(mm)

**AFI2**




**AFI4**



### Schaltpläne

**AFI2**



**AFI4**

