

DE

Datenblatt

Zaunlicht Solar

Montageart: Aufsteckmontage
 Farbe: Schwarz



Art.Nr. 2528.00206.1996



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 Std.
 Leistung: 0,1W
 Gesamtlichtstrom: 7lm
 Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
 Lichtaustritt: indirekt
 Symmetrie: symmetrisch
 Batterie: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
 Betriebsdauer: 6-8 Std.

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Polystyrol
 Material Abdeckung: ABS
 Verschlussart: gesteckt

Schutztechnik

Schutzart: IP44
 Schutzklasse: III - Schutzkleinspannung
 Temperaturbereich: -10°C bis +50°C

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe
 lxbxh 77 x 57 x 44mm

Zubehör inkl.

Akku AAA (wiederaufladbar)

⚠️ WARNUNG Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines:

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
 Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
 Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage:

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
 Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
 Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
 Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
 Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
 Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

4. Hinweise zu dem Ni-MH Akku:

Niemals öffnen, beschädigen, erhitzen oder ins Wasser tauchen!
 Sollte der Akku beschädigt, aufgebläht oder ausgelaufen sein, das Produkt nicht mehr verwenden und sicher entsorgen.
 Der Ladevorgang erfolgt automatisch über das Solarpanel – kein zusätzliches Ladegerät erforderlich.
 Akku außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
 Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
 Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
 Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
 Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
 Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus an geeigneten Sammelstellen im Handel oder bei kommunalen Entsorgungseinrichtungen abzugeben.
 Batterien und Akkus sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.
 Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Entsorgung im Hausmüll unzulässig ist.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
 - Nichtbeachtung dieser Anleitung
 - von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
 - eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
 - unzureichender Wartung
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

EN Data sheet

Solar fence light

Mounting type: clip-on mounting
 Colour: black



Item no. 2528.00206.1996



Electrics

Light source: LED (not replaceable)
 LED lifetime: L70/B50 (25°C) Ø 20,000h
 Power: 0.1W
 Total luminous flux: 7lm
 Correlated colour temperature: 4000K
 Light output direction: indirect
 Symmetry: symmetrical
 Battery: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
 Operating time: 6–8 h

Housing data

Housing material: polystyrene
 Cover material: ABS
 Closure type: plugged

Protection technology

IP rating: IP44
 Protection class: III – safety extra-low voltage (SELV)
 Temperature range: -10°C to +50°C

Dimensions

l x w x h = length x width x height

l x w x h 77 x 57 x 44mm

Accessories incl.

rechargeable batteries AAA



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
 The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
 Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
 Use only suitable and approved mounting aids and materials.
 Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
 Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
 The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
 Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

4. Notes on the Ni-MH battery:

Never open, damage, heat or immerse in water!
 If the battery is damaged, inflated or leaking, stop using the product and dispose of it safely.
 Charging is carried out automatically via the solar panel – no additional charger required.
 Keep the battery out of reach of children.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
 Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
 Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
 Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information

The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.

For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product.

This disposal is free of charge. Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year. Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.



Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

Consumers are legally obliged to dispose of used batteries and rechargeable batteries at suitable collection points in shops or at municipal disposal facilities.

Batteries and rechargeable batteries are labelled with the crossed-out wheellie bin symbol. This symbol indicates that disposal in household waste is not permitted.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:

- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

CS Datový list
Solární osvětlení na plot

 Způsob montáže: nasazovací montáž
 Barva: černá


Číslo zboží: 2528.00206.1996


Technické údaje

 Světelný zdroj: LED (nevměnitelná)
 Životnost LED: L70/B50 (25 °C) Ø 20 000 hodin
 Příkon: 0,1W
 Celkový světelný tok: 7lm
 Barva světelného zdroje: 4000K
 Směr vyzařování světla: nepřímé
 Symetrie: symetrické
 Baterie: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
 Doba provozu: 6-8 h

Údaje o výrobku

 Materiál tela svetla: polystyren
 Materiál krytu: ABS
 Pripevnenie krytu: zasunuto

Ochrana

 Stupeň krytí: IP44
 Třída ochrany: III – bezpečné malé napětí
 Teplotní rozsah: -10°C na +50°C

Rozměry

 d x š x v = délka x šířka x výška
 77 x 57 x 44mm

Včetně příslušenství

akumulátory AAA (dobíjecí)

VAROVÁNÍ
Bezpečnostní a výstražné pokyny
1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
 Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
 Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
 Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
 Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
 Zabráňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
 Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
 Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

4. Pokyny k Ni-MH akumulátoru:

Nikdy neotvírejte, nepoškozujte, nezahřívejte ani neponořujte do vody!
 Pokud je akumulátor poškozený, nafouknutý nebo z něj uniká kapalina, výrobek dále nepoužívejte a bezpečně jej zlikvidujte.
 Nabíjení probíhá automaticky prostřednictvím solárního panelu – není nutná žádná další nabíječka.
 Uchovávejte akumulátor mimo dosah dětí.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
 K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
 Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
 Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:


Pokyny k ochraně životního prostředí
 Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
 Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
 Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejce pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
 Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
 Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdávat použité baterie a dobíjecí baterie na vhodných sběrných místech v obchodech nebo v obecních zařízeních pro likvidaci odpadů.
 Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol označuje, že není dovoleno je vyhazovat do domovního odpadu.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
 - nedodržením tohoto návodu,
 - použitím v rozporu s určením,
 - neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
 - nedostatečnou údržbou,
 - použitím neschválených náhradních dílů.

SK

Dátový list
Solárne osvetlenie na plot

 Spôsob montáže: nasadzovacia montáž
 Farba: čierna


Číslo výrob. 2528.00206.1996


Technické údaje

 Svetelný zdroj: LED (nevymeniteľná)
 Životnosť LED: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 hodín
 Príkon: 0,1W
 Celkový svetelný tok: 7lm
 Barba svetelného zdroja: 4000K
 Smer vyžarovania svetla: nepriame
 Symetria: symetrické
 Batéria: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
 Prevádzková doba: 6-8 h

Údaje o výrobku

 Materiál tela svetla: polystyrén
 Materiál krytu: ABS
 Pripevnenie krytu: zasunuté

Ochrana

 Stupeň krytia: IP44
 Trieda ochrany: III – bezpečné malé napätie
 Teplotný rozsah: -10°C na +50°C

Rozmery

 d x š x v = dĺžka x šírka x výška
 77 x 57 x 44mm

Vrátane príslušenstva

akumulátory AAA (nabíjateľné)


VAROVANIE
Bezpečnostné a výstražné pokyny
1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe. Svetidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí. Používajte toto svetidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku. Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály. Svetidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu. Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Svetidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svetidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svetidla. Dbajte na to, aby svetidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

4. Pokyny k Ni-MH akumulátoru:

Nikdy neatvárajte, nepoškodzujte, nezahrievajte ani neponárajte do vody! Ak je akumulátor poškodený, nafúknutý alebo z neho uniká kvapalina, výrobok ďalej nepoužívajte a bezpečne ho zlikvidujte. Nabíjanie prebieha automaticky prostredníctvom solárneho panela – nie je potrebná žiadna ďalšia nabíjačka. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu detí.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svetidlo odpojiť od napájania. Na čistenie svetidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky. Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:


Pokyny na ochranu životného prostredia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.

Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m² alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.

Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný.



Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Spotrebitelia sú zo zákona povinní likvidovať použité batérie a nabíjateľné batérie na vhodných zberných miestach v obchodoch alebo v obecných zariadeniach na likvidáciu odpadu.

Batérie a nabíjateľné batérie sú označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Tento symbol označuje, že likvidácia v domácom odpade nie je povolená.

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:

- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

SL

Tehnični podatki

Solarna ograjna svetilka

Montaža: natakljiva montaža
Barva: črna



Št. artikla 2528.00206.1996



Elektro

Svetlobni vir: LED (nezamenljiva)
Življenjska doba LED: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 ur
Moč: 0,1W
Skupni svetlobni tok: 7lm
Korelirana barvna temperatura: 4000K
Smer svetlobnega izhoda: posredno
Simetrija: simetrično
Baterija: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Čas delovanja: 6-8 h

Ohišje

Ohišje: polistiren
Pokrov: ABS
Zaključek: vtičeno

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zaščite: III – varna mala napetost
Temperaturno območje: -10°C do +50°C

Mere

d x š x v = dolžina x širina x višina

77 x 57 x 44mm

Vključena dodatna oprema

akumulatorske baterije AAA (polnilne)



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

4. Navodila za Ni-MH akumulator:

Nikoli ne odpirajte, poškodujte, segrevajte ali potopite v vodo!
Če je akumulator poškodovan, napihnjen ali pušča, izdelka ne uporabljajte več in ga varno odstranite.
Polnjenje poteka samodejno prek solarnega panela – dodatni polnilnik ni potreben.
Akumulator hranite izven dosega otrok.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.

Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.



Baterije in akumulatorske baterije ne smete odlagati med gospodinske odpadke!

Potrošniki so zakonsko obvezani, da izrabljene baterije in akumulatorske baterije oddajo na ustreznih zbirnih mestih v trgovinah ali na občinskih odlagališčih.

Baterije in akumulatorske baterije so označene s simbolom prečrtanega koša za smeti. Ta simbol pomeni, da odlaganje med gospodinske odpadke ni dovoljeno.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

HR Podatkovni list**Solarno svjetlo za ogradu**

Montaža: montaža na umetanje
Boja: crna



Br. artikla 2528.00206.1996

**Elektro**

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životni vijek LED-a: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 sati
Snaga: 0,1W
Ukupni svjetlosni tok: 7lm
Korelirana temperatura boje: 4000K
Smjer izlaza svjetla: neizravno
Simetrija: simetrično
Baterija: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Vrijeme rada: 6-8 h

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polistiren
Materijal difuzora: ABS
Vrsta zatvaranja: utaknuto

Zaštitna tehnika

Stupanj zaštite: IP44
Klasa zaštite: III – sigurnosni mali napon
Temperaturni raspon: -10°C do 50°C

Dimenzije

d x š x v = duljina x širina x visina
77 x 57 x 44mm

Uključena oprema

punjive baterije AAA

**OPOZORILO****Varnostna i opozorilna navodila****1. Opće informacije:**

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama. Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece. Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda. Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale. Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona. Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar. Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci. Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

4. Upute za Ni-MH akumulator:

Nikada ne otvarajte, ne oštećujte, ne zagrijavajte niti uranjajte u vodu!
Ako je akumulator oštećen, napuhan ili curi, prestanite koristiti proizvod i sigurno ga zbrinite. Punjenje se odvija automatski putem solarnog panela – dodatni punjač nije potreban. Akumulator držite izvan dohvata djece.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja. Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale. Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:

Informacije o zaštiti okoliša

Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.

Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.

Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.

Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti

te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati s kućnim otpadom!

Potrošači su zakonski obvezni predati istrošene baterije i punjive baterije na za to prikladna sabirna mjesta u trgovinama ili na odlagalištima komunalnog otpada. Baterije i akumulatori označeni su simbolom prekrizane kante za smeće. Ovaj simbol označava da nije dopušteno odlaganje s kućnim otpadom.

**7. Odgovornost i jamstvo:**

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:

- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

HU Adatlap

Napelemes kerítéslámpa

Beépítési mód: rápatintható rögzítés
Szín: fekete



Termékszám: 2528.00206.1996



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 óra
Teljesítmény: 0,1W
Teljes fényáram: 7lm
Korrelált színhőmérséklet: 4000K
Fénykibocsátás iránya: indirekt
Szimmetria: szimmetrikus
Akkumulátor: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Üzemidő: 6–8 óra

Lámpatest adatai

Ház anyaga: polisztirol
Búra anyaga: ABS
Búra rögzítése: csatlakoztatva

Védettségi fokozatok

Védettség: IP44
Érintésvédelem: III – biztonsági kisfeszültség
Hőmérséklet tartomány: -10°C és +50° között

Méretetek

h x sz x m = hossz x szélesség x magasság
77 x 57 x 44mm

Tartozékok(tartalmazza a termék)

újratölthető akkumulátorok AAA

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Tudnivalók a Ni-MH akkumulátorról:

Soha ne nyissa fel, ne sértse meg, ne hevítse és ne merítse vízbe!
Ha az akkumulátor sérült, felpúposodott vagy szivárog, a készüléket ne használja tovább, és biztonságosan ártalmatlanítsa.
A töltés automatikusan a napelemből történik - más töltő használata nem megengedett.
A töltés automatikusan, a napelem segítségével történik – nincs szükség további töltőre.
Az akkumulátort gyermekektől elzárva kell tartani.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:



Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótároló elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m² -es teljes eladótárral rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!
A fogyasztók jogszabályi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat az üzletekben található megfelelő gyűjtőhelyeken vagy az önkormányzati ártalmatlanító létesítményekben helyezze el.
Az elemeket és az újratölthető elemeket az áthúzott, kerek kukát jelző szimbólummal kell jelölni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a háztartási hulladéka való elhelyezés nem megengedett.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique

Lampe solaire de clôture

Type de montage : montage par encliquetage
couleur : noir



N° d'art.

2528.00206.1996



Electricité

Source lumineuse : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) Ø 20.000 heures
Puissance : 0,1W
Flux lumineux total : 7 lm
Température de couleur corrélée : 4000 K
Direction de sortie de la lumière : indirect
Symétrie : symétrique
Batterie : Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Durée de fonctionnement : 6-8 h

Données du boîtier

Matériau du boîtier : polystyrène
Matériau de la couverture : ABS
Type de fermeture : enfileté

Technique de protection

Indice de protection : IP44
Classe de protection : III – très basse tension de sécurité
Plage de température : - 10 °C à + 50 °C

Dimensions

l x l x h = longueur x largeur x hauteur
77 x 57 x 44 mm

Accessoires inclus

batteries rechargeables AAA

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

4. Consignes concernant la batterie Ni-MH :

Ne jamais ouvrir, endommager, chauffer ni immerger dans l'eau !
Si la batterie est endommagée, gonflée ou fuit, ne plus utiliser le produit et l'éliminer en toute sécurité.
La charge s'effectue automatiquement via le panneau solaire – aucun chargeur supplémentaire n'est requis.
Conserver la batterie hors de portée des enfants.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :



Remarques sur la protection de l'environnement

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.

Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés

chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui vendent au moins plusieurs fois par an.

Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.

Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.

Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.

Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.

Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression

des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la

protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !

Les consommateurs sont légalement tenus de remettre les piles et les accumulateurs usagés à des points

de collecte appropriés dans le commerce ou auprès des services municipaux d'élimination des déchets.

Les piles et les accumulateurs sont marqués du symbole de la poubelle barrée. Ce symbole indique qu'il n'est pas permis de les jeter avec les ordures ménagères.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :

- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.



Scheda tecnica

Luce solare da recinzione

Tipo di montaggio: montaggio a innesto
 Colore: nero



Articolo n. 2528.00206.1996



Specifiche elettriche

Sorgente luminosa: LED (non sostituibile)
 Durata dei LED: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 ore
 Potenza: 0,1W
 Flusso luminoso totale: 7lm
 Temperatura di colore correlata: 4000K
 Direzione di emissione della luce: indiretto
 Simmetria: simmetrico
 Batteria: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
 Durata di funzionamento: 6-8 h

Dati sulle abitazioni

Materiale dell'alloggiamento: polistirene
 Materiale di copertura: ABS
 Tipo di chiusura: inserito

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP44
 Classe di protezione: III – tensione molto bassa di sicurezza
 Intervallo di temperatura: Da -10°C a +50°C

Dimensioni

l x p x h = lunghezza x profondità x altezza
 77 x 57 x 44mm

Accessori inclusi.

batterie ricaricabili AAA

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
 L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
 Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
 Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
 Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
 Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
 L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
 Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

4. Avvertenze sulla batteria Ni-MH:

Non aprire, danneggiare, riscaldare o immergere mai in acqua!
 Se la batteria è danneggiata, gonfia o presenta perdite, non utilizzare più il prodotto e smaltirlo in modo sicuro.
 La ricarica avviene automaticamente tramite il pannello solare – non è necessario alcun caricatore aggiuntivo.
 Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
 Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
 Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
 Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale

Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.

I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.

Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!



I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le pile e le batterie ricaricabili usate presso gli appositi punti di raccolta nei negozi o presso gli impianti di smaltimento comunali.

Le pile e le batterie ricaricabili sono etichettate con il simbolo del cassonetto barrato. Questo simbolo indica che lo smaltimento nei rifiuti domestici non è consentito.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL

Arkusz danych

Solarne światło ogrodzeniowe

Instalacja: montaż nasuwany
Kolor: czarny



Nr artykułu. 2528.00206.1996



Dane elektryczne

Zródło światła: dioda LED (niewymienna)
Żywotność LED: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 Godziny
Moc: 0,1W
Całkowity strumień świetlny: 7lm
Skorelowana temperatura barwowa: 4000K
Kierunek emisji światła: pośrednie
Symetria: symetryczny
Bateria: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Czas pracy: 6-8 h

Wymiary

d x s x w = długość x szerokość x wysokość
77 x 57 x 44mm

Dane mieszkaniowe

Materiał obudowy: polistyren
Materiał okładki: ABS
Typ zamknięcia: wtykowe

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP44
Klasa ochrony: III – bezpieczne bardzo niskie napięcie
Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Akcesoria w zestawie.

akumulatory AAA (ładowalne)



OSTRZEŻENIE

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim. Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci. Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu. Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały. Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur. Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym. Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy. Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

4. Informacje dotyczące akumulatora Ni-MH:

Nigdy nie otwierać, nie uszkadzać, nie nagrzewać ani nie zanurzać w wodzie!
Jeśli akumulator jest uszkodzony, spuchnięty lub wycieka, nie używać produktu i bezpiecznie go zutylizować.
Ładowanie odbywa się automatycznie za pomocą panelu solarnego – nie jest wymagane dodatkowe urządzenie ładujące.
Przechowywać akumulator poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:

Uwagi dotyczące ochrony środowiska



Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna. Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku. Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Konsumentom są prawnie zobowiązani do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednich punktach zbiórki w sklepach lub w miejskich zakładach utylizacji. Baterie i akumulatory są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol ten oznacza, że wyrzucanie ich do odpadów domowych jest niedozwolone.



7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

RO Fișă tehnică

Solare pentru gard

Tip de montaj: montaj prin clipsare
Culoare: negru



Număr articol 2528.00206.1996

**Electrică**

Sursă de lumină: LED (nu este înlocuibil)
Durata de viață LED: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 h
Putere: 0,1W
Flux luminos total: 7lm
Temperatura de culoare corelată: 4000K
Direcția de emisie a luminii: indirect
Simetrie: simetric
Baterie: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Durată de funcționare: 6-8 h

Dimensiuni

l x l x h = Lungime x lățime x înălțime
77 x 57 x 44mm

Date carcasă

Material carcasă: polistiren
Material difuzor: ABS
Tip de închidere: conectat prin introducere

Tehnică de protecție

Grad de protecție (IP): IP44
Clasă de protecție: III – tensiune foarte joasă de siguranță
Interval de temperatură: -10°C do +50°C

Accesorii incluse

acumulatori AAA (reîncărcabili)

 **AVERTISMENT****Indicații de siguranță și avertizare****1. Informații generale:**

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Lampa nu trebuie utilizată ca jucărie și trebuie instalată în afara razei de acțiune a copiilor.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj:

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.

4. Instrucțiuni privind acumulatorul Ni-MH:

Nu deschideți, nu deteriorați, nu încălziți și nu introduceți în apă!
Dacă acumulatorul este deteriorat, umflat sau prezintă scurgeri, nu mai utilizați produsul și eliminați-l în siguranță.
Încărcarea se realizează automat prin intermediul panoului solar – nu este necesar un încărcător suplimentar.
Păstrați acumulatorul în afara razei de acces a copiilor.

5. Întreținere și curățare

Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piese sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.

6. Eliminare

Instrucțiuni privind protecția mediului
Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru returnarea dispozitivului vechi (cu lungimea muchiei de până la 25 cm), utilizați sistemele de colectare și reciclare sau adresați-vă punctului de vânzare unde ați achiziționat produsul. Eliminarea este gratuită pentru dumneavoastră.
Aparatele electrice mici (cu lungimea muchiei de până la 25 cm) pot fi returnate gratuit comercianților cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m² sau comercianților alimentari cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă periodic astfel de dispozitive.
Aparatele vechi de dimensiuni mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui dispozitiv nou din aceeași categorie, care îndeplinește în mare aceleași funcții ca dispozitivul vechi.
Înainte de eliminare, scoateți toate bateriile, acumulatorii și toate lămpile care pot fi îndepărtate fără deteriorare și eliminați-le separat, conform reglementărilor.
Vă atragem atenția că sunteți personal responsabil pentru ștergerea tuturor datelor cu caracter personal de pe dispozitivul care urmează să fie eliminat.



Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminați împreună cu deșeurile menajere!
Consumatorii sunt obligați prin lege să predea bateriile și acumulatorii uzați la puncte de colectare adecvate din magazine sau la unități municipale de gestionare a deșeurilor.
Bateriile și acumulatorii sunt marcați cu simbolul coșului de gunoi barat.
Acest simbol indică faptul că eliminarea împreună cu deșeurile menajere este interzisă.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

SR Tehnički list

Solarna ogradska svjetiljka

Način montaže: montaža na uklještenje
Boja: crna



Broj artikla 2528.00206.1996

**Elektrika**

Izvor svetlosti: LED (nije zamenljiva)
Životni vek LED diode: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 h
Snaga: 0,1W
Ukupni svetlosni fluks: 7lm
Korelisana temperatura boje: 4000K
Smer izlaza svetlosti: indirektno
Simetrija: simetrično
Baterija: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Vreme rada: 6-8 h

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polistiren
Materijal difuzora: ABS
Vrsta zatvaranja: utaknuto

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP44
Klasa zaštite: III – bezbednosni mali napon (SELV)
Temperaturni opseg: -10°C do +50°C

Dimenzije

d x š x v = dužina x širina x visina

77 x 57 x 44mm

Pribor uključen

punjive baterije AAA



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu. Svjetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece. Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda. Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu. Montirajte svjetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega. Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar. Ova svjetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Rad:

Redovno proveravajte da li svjetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svjetiljci nema vidljivih oštećenja. Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

4. Napomene o Ni-MH bateriji:

Nikada ne otvarajte, ne oštećujte, ne zagrevajte niti potapajte u vodu!
Ako je baterija oštećena, naduvana ili curi, prestanite da koristite proizvod i bezbedno ga odložite. Punjenje se odvija automatski putem solarnog panela – nije potreban dodatni punjač. Bateriju čuvati van domašaja dece.

5. Održavanje i čišćenje:

Pre čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno isključiti iz napajanja. Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili blago vlažnu krpu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale. Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje:

Napomene o zaštiti životne sredine

Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom. Za povratak vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povratak i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno. Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.

Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.

Napominjemo da ste sami odgovorni za brisanje svih ličnih podataka sa uređaja koji se odlaže.



Baterije i akumulatore ne smeju se odlagati u kućni otpad!

Potrošači su zakonski obavezni da predaju iskorišćene baterije i akumulatore na odgovarajuća mesta za prikupljanje u prodavnicama ili komunalnim ustanovama.

Baterije i akumulatori su označeni simbolom precrtane kante za otpad.

Ovaj simbol ukazuje da je odlaganje u kućni otpad zabranjeno.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:

- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

BS Tehnički list
Solarna ogradska svjetiljka

Način montaže: montaža na uklještenje
Boja: crna



Broj artikla 2528.00206.1996


Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Radni vijek LED-a: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 h
Snaga: 0,1W
Ukupni svjetlosni tok: 7lm
Korelisana temperatura boje: 4000K
Smjer izlaza svjetlosti: indirektno
Simetrija: simetrično
Baterija: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Vrijeme rada: 6-8 h

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polistiren
Materijal difuzora: ABS
Vrsta zatvaranja: utaknuto

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP44
Klasa zaštite: III – sigurnosni mali napon (SELV)
Temperaturni opseg: -10°C bis +50°C

Dimenzije

d x š x v = dužina x širina x visina
77 x 57 x 44mm

Pribor uključen

punjive baterije AAA


UPOZORENJE
Sigurnosne i upozoravajuće napomene
1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu. Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece. Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uvjerite se da je mjesto montaže stabilno i sigurno kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje proizvoda. Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu. Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega. Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar. Ova svjetiljka ne smije se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka radi ispravno i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili samoj svjetiljci. Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i rizik od požara.

4. Napomene o Ni-MH bateriji:

Nikada ne otvarati, ne oštećivati, ne zagrijavati niti uranjati u vodu!
Ako je baterija oštećena, napuhana ili curi, prestati koristiti proizvod i sigurno ga zbrinuti. Punjenje se odvija automatski putem solarnog panela – nije potreban dodatni punjač. Bateriju čuvati van domašaja djece.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljka mora biti isključena iz napajanja. Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale. Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije zamijeniti samo kvalificirano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:


Napomene o zaštiti okoliša

Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

Za vraćanje starog uređaja (dimenzija do 25 cm) koristite sistem povrata i sakupljanja otpada ili se obratite prodajnom mjestu gdje ste proizvod kupili. Ova usluga je besplatna.

Mali električni uređaji (do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju prodajni prostor za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambene robe s ukupnim prodajnim prostorom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.

Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, koji obavlja iste osnovne funkcije kao i stari uređaj.

Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i sve lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno na propisan način.

Napominjemo da ste sami odgovorni za brisanje svih ličnih podataka sa uređaja koji se odlaže.

Baterije i akumulatore nije dozvoljeno odlagati u kućni otpad!



Potrošači su zakonski obavezni predati korištene baterije i akumulatore na odgovarajuća mjesta za prikupljanje u prodavnicama ili komunalnim ustanovama.

Baterije i akumulatori označeni su simbolom precrtane kante za otpad.

Ovaj simbol ukazuje da je odlaganje u kućni otpad zabranjeno.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:

- nepoštovanja ovog uputstva
- nepravilne ili nenamjenske upotrebe
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

CNR Tehnički list**Solarna ogradska svjetiljka**

Način montaže: montaža na uklještenje
Boja: crna



Broj artikla 2528.00206.1996

**Elektrika**

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Radni vijek LED-a: L70/B50 (25°C) Ø 20.000 h
Snaga: 0,1W
Ukupni svjetlosni tok: 7lm
Korelisana temperatura boje: 4000K
Smjer izlaza svjetlosti: indirektno
Simetrija: simetrično
Baterija: Ni-MH, AAA, 1,2V 300 mAh
Vrijeme rada: 6-8 h

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polistiren
Materijal difuzora: ABS
Vrsta zatvaranja: utaknuto

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP44
Klasa zaštite: III – bezbjednosni mali napon (SELV)
Temperaturni opseg: -10°C bis +50°C

Dimenzije

d x š x v = dužina x širina x visina

d x š x v 77 x 57 x 44mm

Pribor uključen

punjive baterije AAA

**UPOZORENJE****Sigurnosne i upozoravajuće napomene****1. Opšte informacije:**

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mjesto montaže stabilno i bezbjedno kako bi se obezbijedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze u okviru propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u zonama sa opasnošću od eksplozije.

3. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka ispravno funkcioniše i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara.

4. Napomene o Ni-MH bateriji:

Nikada ne otvarati, ne oštećivati, ne zagrijavati niti potapati u vodu!
Ako je baterija oštećena, naduvana ili curi, prestati koristiti proizvod i bezbjedno ga odložiti.
Punjenje se odvija automatski putem solarnog panela – nije potreban dodatni punjač.
Bateriju držati van domašaja djece.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku treba isključiti iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije da zamijeni samo kvalifikovano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:

Napomena o zaštiti životne sredine

Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.

Star uređaj (sa dužinom ivice do 25 cm) možete vratiti putem sistema za povrat i sakupljanje ili na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili. Ova usluga je besplatna.

Mali električni uređaji (dužina ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju površinu za prodaju električne i elektronske opreme od najmanje 400 m², kao i trgovcima prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta godišnje prodaju električne uređaje.

Veće uređaje možete vratiti besplatno prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije i funkcije.

Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno u skladu sa propisima.

Napominjemo da ste sami odgovorni za brisanje svih ličnih podataka sa uređaja koji se odlaže.

Baterije i akumulatore nije dozvoljeno odlagati u kućni otpad!

Potrošači su zakonski obavezni da predaju korišćene baterije i akumulatore na odgovarajuća mjesta za prikupljanje u prodavnicama ili komunalnim ustanovama.

Baterije i akumulatori označeni su simbolom precrtane kante za otpad.

Ovaj simbol ukazuje da je odlaganje u kućni otpad zabranjeno.

**7. Odgovornost i garancija:**

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:

- nepoštovanja ovog uputstva
- upotrebe koja odstupa od namjenske namjene
- neovlašćenih prepravki ili tehničkih izmjena
- nedovoljnog održavanja
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova